

VORTEX CANNON

BLY0301

〈保証規定〉

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はおお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	BLY0301		
保証期間	お買い上げ日より 6 ヶ月	持込修理	
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	お名前		
	ご住所 お電話		
販 売 店*	販売店名		
	ご住所 お電話		


販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。


禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
警告			
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。		
	●濡れた手で使用しない。 ●水にかけたり、水中に浸したりしない。 ●動作中に吸気口と排気口をふさがない。 ●熱源（ストーブやヒーターなど）の近くや暑い日の車内に置かない。 ●石油・ガスやその他の可燃性物質（揮発性物質、シンナー、スプレーなど）の近くでは使用しない。 爆発や火災の原因となります。 ●落下や衝突は破損や異常動作の原因となるため、固く禁じられています。 ●充電器のケーブルを無理に引っ張ったり、ねじったり、圧迫したり、加工しないでください。ケーブルが異常に熱くなる、損傷がある場合は、すぐに充電を中止してください。 ●異常な音、異臭、高温、ファンブレードの異常な回転が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。 ●髪の毛などを吸気口に近づけない。 ●充電の際は純正の DC 充電器をお使いください。 ●0～40℃の周辺温度環境下で充電してください。 ●使用中は目、耳、口など人体に向けて風を吹き付けけない。 ●使用中は製品を放置しない。 ●湿気の多い場所や水がかかりやすい場所に保管しない。 ●温度が高すぎる、または低すぎる環境で本製品を使用しない。 ●直射日光を避け、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。 ●粉じんの多い環境下では使用しない。 ●使用しないときは電源を OFF にしてください。 ●長時間の充電や、他社の充電器に接続した状態で放置しないでください。 発煙、発火、感電などにつながるおそれがあります。		
指示			

各部の名称




充電方法について

1. 電源を OFF にする。
2. 付属の DC 充電器を 100V のコンセントに差し込みます。
3. DC 充電器の充電ソケットを本製品の DC 充電ポートに差し込みます。
4. ポジションインジケータランプが緑色の MAX 点灯したら満充電です。



電源の入れ方・切り方について

1. 本体グリップ部の底面にある電源スイッチをONにします。
2. 電子音が鳴り、ポジションインジケータランプが緑色に点灯し、スタンバイモードになります。
3. 電源スイッチを OFF にすると電源が切れます。



ブローモードについて


風量調節ボタンを押すごとに風量が切り替わります。



ターボモードについて

ターボモードは風量強の約 1.5 倍の大風量を制限時間内で発生させます。


1. 送風中に風量調節ボタンを長押しするとターボモードに移行します。
※弱・中・強のどの風量からでもターボモードに切り替え可能です。
※ターボモード中は反動が強いので、本体をしっかりと保持して使用してください。
2. ターボモード中はポジションインジケータランプが青から水色になり、ランプが MAX 点灯します。
3. ポジションインジケータランプは使用限界時間を示しており、ランプの長さが徐々に短くなります。完全に消灯するまたはターボモード中に風量調節ボタンを離すと、ターボモード移行前の風量で作動します。



4. ターボモードの使用制限時間終了後、しばらくすると水色のポジションインジケータランプが点灯し、再度ターボモードで使用するためのパワーチャージをはじめます。
※パワーチャージ中にターボモードを使用してもフルチャージで使えません。

バッテリー残量について

ポジションインジケータランプでバッテリー残量を確認できます。



電源切り忘れ機能について

電源 ON の状態で放置すると、数分後にアラーム（警告音）が鳴ります。アラームを消すには電源を OFF にしてください。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 送風機や空気取り入れ口を爪や鋭利なもので押したりこすったりしないでください。

故障かなと思ったら

- 電源が入らない
・充電してください。
- 正常に動作しない
・充電して、もう一度入れ直してください。

⚠ リチウムイオン電池について

本製品は充電式リチウムイオン電池内蔵品です。

- 電池の交換はできません。
- 電池は自然放電します。使用しない場合でも半年に一度、1 時間程度の充電をしてください。
- 充電を繰り返すと電池が劣化し、使用時間が短くなります。
- 本製品を廃棄する際は分解せず、各自治体の廃棄指示に従ってください。

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 6 ヶ月

輸入販売元 株式会社 GDT
〒333-0861
埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B
URL : <https://www.gdt.co.jp/>



商品仕様

品番	BLY0301
品名	VORTEX CANNON
寸法	約縦 242× 横 85× 奥行き 62mm
質量	約 800g
バッテリー容量	2000mAh/24V(リチウムイオン)
充電時間	約 3 時間
動作電圧	22.2V
充電アダプタ	24V 1A
最大出力	600W
動作温度	-20~60℃
最大回転数	70,000 回転
風速	弱：7.5m/s 中：25m/s 強：36m/s ターボ：55m/s
使用時間	弱：約 360~400 分 中：約 50 分 強：約 20 分 ターボ：1 回約 10 秒 (合計 6 分前後)

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。